

# Handbuch J63

## Bedienungsanleitung für den Espace

Machen Sie sich mit Ihrem Fahrzeug vertraut  
Fahren  
Für Ihr Wohlbefinden

Fahrzeugschlüssel - Fernbedienung  
Zündschloss

Fenster

Türen  
Anlassen des Motors  
Make - up - Spiegel

Diebstahlwarnanlage Seite 1

Turbo - Diesel  
Sonnendach

Diebstahlwarnanlage Seite 2  
Katalysator  
Innenbeleuchtung - Lesespots - Kleiderhaken

Verriegelbarer Fahrersitz

Empfehlungen für Umweltschutz und Kraftstoffersparnis Seite 1

Motorhaube - Heckklappe

Armstützen - Kopfstützen  
Empfehlungen für Umweltschutz und Kraftstoffersparnis Seite 2

Ablagefächer

Sicherheitsgurte Seite 1

Feststellbremse  
Ablagefach am hinteren Radkasten - Ablagebox

Sicherheitsgurte Seite 2

Gangschalthebel  
Ascher - Zigarettenanzünder

Sicherheitsgurte Seite 3

Fahren mit Automatik  
Klapptische an den Rückenlehnen der Vordersitze

Sicherheitsgurte Seite 4

Pneumatische Federung  
Kopf- und Armstützen - der Hintersitze

Airbag Funktionsweise / Störung ab Baujahr 1995  
Antiblokiersystem der Räder  
Uhr und Außentemperaturanzeige

Airbag Gurtstraffer ab Baujahr 1995

Dachgepäckträger  
Hintersitze (Verstellmöglichkeiten) Seite 1

Rückspiegel

Hintersitze (Verstellmöglichkeiten) Seite 2

Scheinwerfer Leuchtweitenregulierung

Hintersitze (Verstellmöglichkeiten) Seite 3

Kraftstoff - Einfüllstutzen

Klimatisierung Seite 1

Amaturenbrett und Betätigungen Seite 1

Klimatisierung Seite 2

Amaturenbrett und Betätigungen Seite 2

Klimatisierung Seite 3

Instrumententafel Seite 1

Klimatisierung Seite 4

Instrumententafel Seite 2

Klimatisierung Seite 5

Instrumententafel Seite 3

Instrumententafel Seite 4

Signalanlage - Fahrzeugbedienung Seite 1

Signalanlage - Fahrzeugbedienung Seite 2

Scheibenwischer - Scheibenwaschanlagen

Wartung

Hinweise für die Fahrpraxis

Technische Daten

Motorölstand  
Wagenheber - Heberkurbel / Radschlüssel  
Typenschilder

Ölwechsel: Motor  
Reserverad  
Fahrzeugabmessungen

Ölwechsel: Getriebe  
Radwechsel  
Gewichte - Anhängerlasten Seite 1

Ölwechsel: Hinterschsantrieb  
Radzierkappen  
Gewichte - Anhängerlasten Seite 2

Niveau: Bremsflüssigkeit  
Reifen - Schneeketten  
Motordaten: schadstoffarme Benzinmotoren

Niveau: Hydrauliköl der Lenkhilfe

Lampen der vorderen Fahrzeugbeleuchtung  
Motordaten: Dieselmotoren

Niveau: Scheibenwaschflüssigkeit  
Lampen der Nebelscheinwerfer  
Original - RENAULT - Teile und Zubehör

Niveau: Batteriesäure  
Lampen der Schlußleuchten  
Spezialausrüstungen

Niveau: Kühlflüssigkeit  
Vorrüstung für Radioeinbau

Luftfilter  
Sicherungen Seite 1

Luftfilter Turbo  
Sicherungen Seite 1 ab Baujahr 1994

Leerlaufdrehzahl  
Sicherung Seite 2

Wartung der Klimaanlage  
Sicherungen Seite 2 ab Baujahr 1994

Korrosionsschutz  
Sicherungen Seite 3 ab Baujahr 1994

Pflege der Karosserie  
Batterie

Pflege der Polster und Innenverkleidung  
Zündkerzen

Betriebsstörungen Seite 1  
Fernbedienung der Zentralverriegelung (Batterien)

Betriebsstörungen Seite 2  
Kraftstofffilter des Dieselmotors - Winterbetrieb

Betriebsstörungen: beim fahren  
Abschleppen - Besondere Hinweise: Allrad

Abschöeppen - Besondere Hinweise: Automatic