

Handbuch J11 Phase I

Handbuch J11 Phase I Baujahr 1984 bis 1987

Bedienungsanleitung für den Espace

- Wir empfehlen
- Renault heißt Sie willkommen
- Einfahren, Reifengröße und Reifendruck

Machen Sie sich mit Ihrem Fahrzeug vertraut

Fahren

Für Ihr Wohlbefinden

Fahrzeugschlüssel - Fernbedienung
Fahrkontakt - Anlaß.- und Lenkschloß
Fenster

Türen

Anlassen des Motors

Besonderheiten beim Diesel

Hubdach

Kindersicherung Hintertüren - Heckklappe
Handbremse
Sonnendach - Aufstellfenster

Vordersitze - Kopfstützen
Ganghebel
Innenbeleuchtung - Lesespot

Sicherheitsgurte
Empfehlungen für Kraftstoffparnis
Ablagefächer

Rückspiegel
Fahren - weitere Hinweise
Handschuhfach

Einstellen der Scheinwerfer
Ascher - Zigarettenanzünder

Kraftstoff - Einfüllstutzen
Uhr

Motorhaube
Klapptische an den Rücklehnen der Vordersitze

Amaturenbrett
Heizung - Entfrostung - Belüftung

Betätigung
Heizung - Belüftung - Heckscheibenheizung

Kontollinstrumente Seite 1

Hintersitze

Kontrollinstrumente Seite 2

Signalhorn

Blinker - Warnblinkanlage

Fahrzeugbeleuchtung

Scheibenwischer - Fensterheber vorne und hinten

Wartung

Hinweise für die Fahrpraxis

Technische Daten

Motorölstand
Wagenheber - Heberkurbel / Radschlüssel
Typenschilder

Ölwechsel

- Motor
- Wechselgetriebe

Niveau

- Bremsflüssigkeit
- Hydrauliköl der Lenkhilfe
- Scheibenwaschflüssigkeit
- Batteriesäure
- Kühlflüssigkeit

Reserverad
Fahrzeugabmessungen

Radwechsel
Gewichte - Anhängelasten - Ersatzteile

Einstellen der Scheiwerfer
Motordaten

Austausch einer Lampe

- Scheinwerfer

- Begrenzungsleuchten
- Schlußleuchten

Luftfilter
Fernbedienung für Türver.- und Entriegelung (Batterie)

Lehrlaufdrehzahl
Nebelscheinwerfer

Reifen
Sicherungen

Karoserieschutz
Zündung - Zündkerzen - Batterie

Pflege der Karosserie
Kraftstofffilter des Dieselmotors - Winterbetrieb

Entlüften des Kraftstoffsystems des Dieselmotors

Abschleppen

Betriebsstörungen

Sie betätigen den Anlasser

beim Fahren

