

## Komfort im JE 2001

Stoffe, Klima, Sitze

Höhenverstellbares Vier-Speichen-Lenkrad mit 50 l Hochleistungsairbag.

Lederlenkrad

Tempopilot mit Bedienelementen am Lenkrad, hält auf Knopfdruck die vorgewählte Geschwindigkeit konstant, hebt dadurch den Fahrkomfort und senkt den Kraftstoffverbrauch. Ein kurzes Betätigen des Gaspedals genügt zum Abschalten der Automatik.

Bordcomputer mit Digitalanzeige der wesentlichen Daten: zurückgelegte Fahrstrecke, Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittsverbrauch, momentaner Verbrauch, Reichweite

Dachkonsole mit den Funktionen Warnblinklicht, Zentralverriegelung, Innenbeleuchtung und Leseleuchten sowie, je nach Modell, Temperaturfühler

Drehzahlmesser

Bedienelemente unter dem Instrumententräger, Heckscheibenentfrostung und Tempopilot.

Windschutzscheiben.- und Heckscheibenwischer, mehrere Stufen einstellbar, automatische Verlangsamung im Stand, Einschalten des Heckscheibenwischers beim Einlegen des Rückwärtsgangs.

Bedienungssatellit für Klimaanlage Heizung Manuelle Belüftung auf der Fahrerseite, mit Tasten für Umluft, Entfrostern, Klimatisierung, Luftverteilung, Stärke der Lüftung, Temperatureinstellung

Bedienungssatellit für die Klimaanlage auf der Beifahrerseite.

Bedienungssatellit für Klimaautomatik Heizung Belüftung auf der Fahrerseite mit elektronischer Regelung und Anzeige von Temperatur und Lüfmenge sowie Taste für die automatische Programmierung.

Bedienungssatellit für die Klimaautomatik auf der Beifahrerseite.

links: Uhr und Aussentemperaturanzeige

rechts: Sonnensensor der Klimaautomatik, ermittelt die Intensität der Sonneneinstrahlung im Innenraum und gibt diese Information an die Klimaautomatik weiter.

Luftansaugelemente im hinteren Teil des Fahrzeugs ergänzen das Lüftungssystem bei Funktion Umluft.

links: Sun-Proteckt-Windschutzscheibe

rechts oben: elektrische Fensterheber vorne und hinten mit Sperrmöglichkeit für Scheiben im Fond durch den Fahrer.

rechts unten: elektrische Fensterheber vorne und Hinten (Version Initiale) in "Soft"-Lackierung.

Multifunktionale Komfortsitze vorne um 180 Grad drehbar, neigungsverstellbar (und manuell höhenverstellbar auf der Fahrerseite), mit Armlene, hochklappbar und Abnehmbar.

links: Längsverstellung des Sitzes und Neigungsverstellung der Rückenlehnen

rechts: Komfortsitze Initial vorne: Fahrersitz elektrisch einstellbar (Sitz-höhe, -länge, Lehnenneigung), Beifahrersitz vorne wie multifunktionale Komfortsitze vorne, beide Sitze beheizbar und Armlehnen in Leder.

Höhenverstellung in drei Stufen (am Beispiel Ledersitz).

Beifahrersitz, drehbar

links: mittlerer Sitz in der zweiten Reihe mit Gurtführung, ermöglicht die Verwendung eines Dreipunkt-Sicherheitsgurtes aus der dritten Reihe.

rechts: Kopfstütze hinten, höhenverstellbar und einziehbar, für eine bessere Sicht nach hinten.

Kopfstütze vorne, höhen- und Neigungsverstellbar.

