

Lenksäulenverkleidung Demontage

Fünf Schrauben an der Unterseite der Lenksäulenverkleidung lösen. Lenkrad drehen und die Kappe am linken Ende des Radio-Bediensatelliten lösen, die darunter befindliche güldene Schraube lösen und den Satelliten rumbaumeln lassen.

Nun kann man schon mal die untere Hälfte der Lenksäulenverkleidung abnehmen. Zur Abnahme der oberen Hälfte sind noch zwei Schrauben zu lösen, die nur in bestimmten Stellungen des Lenkrades erreichbar sind.

rechte Seite

linke Seite

Aufnahmen vom Andreas aus Berlin