

# Handbuch J11 Phase II

Bedienungsanleitung für den J11 Phase II

Wir Empfehlen

Renault heißt Sie Willkommen

Einfahren, Reifengröße und Reifendruck, Schlüssel

Machen Sie sich mit Ihrem Fahrzeug vertraut

Fahren

Für Ihr Wohlbefinden

Fahrzeugschlüssel - Fernbedienung  
Fahrkontakt - Anlaß - Lenkschloß  
Fenster

Diebstahl - Alarmanlage  
Anlassen des Motors  
Hubdach

Türen  
Handbremse  
Sonnenblenden

Vordersitze - Kopfstützen  
Gangschalthebel

Innenbeleuchtung - Lesespots - Haltegriffe

Sicherheitsgurt

Empfehlungen für den

- Umweltschutz
- Kraftstoffersparnis
- Katalysator

Motorhaube

Rückspiegel  
Heckklappe

Amaturen und Betätigungen

- Linkssteuerung Seite 1
- Linkssteuerung Seite 2
- Rechtssteuerung Seite 1
- Rechtssteuerung Seite 2

Hintersitze

Ablagefächer

Handschuhfach

Ascher - Zigarettenanzünder

Kontrollinstrumente Seite 1

Uhr

Kontrollinstrumente Seite 2

Klapptische an den Rückenlehnen der Vordersitze

Signalanlage

Kopfstützen der Hintersitze

Fahrzeugbeleuchtung

Heizung - Entfroston

Scheibenwischer - Fensterheber

Belüftung - Heckscheibenheizung

Einstellen der Scheinwerfer

Kraftstoff - Einfüllstutzen

Wartung

Hinweise für die Fahrpraxis

Technische Daten

Motorölstand  
Wagenheber - Heberkurbel  
Typenschilder

Ölwechsel

- Motor
- Schaltgetriebe

Niveau

- Bremsflüssigkeit
- Hydrauliköl der Lenkhilfe
- Scheibenwaschflüssigkeit
- Batteriesäure

- Kühlflüssigkeit

Reserverad  
Fahrzeugabmessungen

Radwechsel  
Gewichte

Einstellen der Scheinwerfer  
Anhängelasten - Ersatzteile

Austausch der

- Scheinwerfer-, Nebelscheinwerfer-, Blink- und Begrenzungsleuchten

- Schlußleuchten

Motordaten

Luftfilter  
Fernbedienung für Türen- und Entriegelung (Batterie)

Lehrlaufdrehzahl  
Sicherungen

Motorkühlung bei hoher Drehzahl  
Zündung - Zündkerzen - Batterie

Pflege der Karosserie  
Kraftstofffilter des Dieselmotors - Winterbetrieb

Karosserieschutz  
Entlüften des Kraftstoffsystems des Dieselmotors

Abschleppen - Kontrollen auf dem Brems.- und Leistungsprüfstand

Betriebsstörungen

- Seite 1
- Seite 2
- Seite 3

Einbau eines Autoradios

Reifen