

Kabel für NSW und NSL an der Lenksäule

Position der Kabeln für die Nebelscheinwerfer und Nebelrückleuchten an der Lenksäule

Nach der Demontage der Lenksäulenverkleidung hat man schon einen freien Blick auf den (Kabel)salat, hier schon repariert. Bei mir war allerdings das grüne Kabel durchgebrochen und nicht das weisse - das riss ich mir erst bei der Reparatur des grünen ab

Die beiden silbernen Schrauben, die hier schon rausgedreht sind, halten den Blinkerschalter. Er kann dann zur Seite herausgeschoben werden, ausserdem sollte man noch den großen Stecker oben lösen, damit man den Schalter besser handeln kann. Die Rückseite sieht so aus:

Interessantes Detail am Rande, das mir bisher nicht auffiel: Schaltet man bei eingeschalteten NSL das Licht aus, dreht sich der Nebelschalter dabei eine Stufe zurück auf "nur NSW", die NSL gehen somit automatisch aus

Bilder und Text Andreas aus Berlin